

Manual: LED Jumping Rope

- 1) Remove the plastic piece protecting batteries.
- 2) Press the button repeatedly to select from 3 lighting modes or turn off the LED light.

Caution: Keep away from sharp objects as they could damage the product. Avoid contact with water and other liquids.

Návod: Svítící švihadlo

- 1) Odstraňte plastový díl chránící baterie.
- 2) Stiskněte tlačítko a opakovaným stisknutím vybírejte ze 3 režimů svícení či svícení vypněte.

Upozornění: Držte mimo dosah ostrých předmětů, mohlo by dojít k poškození produktu. Zabraňte styku s vodou a ostatními kapalinami.

Instrukcja: Świecząca skakanka

- 1) Wyjmij plastikowy pasek zabezpieczający baterie.
- 2) Naciśnij przycisk i powtórными naciśnięciami wybierz jeden z 3 trybów świecenia lub wyłącz światło.

Uwaga: Trzymaj się z dala od ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Należy unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami.

Használati útmutató: Világító ugrálókötél

- 1) Távolítsa el az elemeket védő műanyag lapot.
- 2) Nyomja meg a gombot, többszöri a gombnyomással válogathat a 3 világítási mód közül, vagy kikapcsolhatja a világítást.

Figyelmeztetés: Tartsa távol az éles tárgyaktól, mivel azok károsíthatják a terméket. Kerülje a vízzel és más folyadékokkal való érintkezést.

Manual: Sfoară sărituri cu LED-uri

- 1) Îndepărtați bucățile de plastic care protejează bateriile.

2) Apăsați butonul repetat pentru a selecta din cele 3 moduri de iluminare sau pentru a opri lumina LED.

Atenție: Păstrați la distanță de obiecte ascuțite, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Evitați contactul cu apă și alte lichide.