



Manual: RC Christmas Lights

- 1) After opening the package, do not untangle the lights, first hang the main chain where you want and then untangle the individual short chains.
- 2) After hanging and untangling the lights, plug the product into an adapter (not included) and then into the electricity.
- 3) Turn the lights on with the USB button and press again to switch between 8 different modes of lights.
- 4) If you press 9 times, you turn the lights off.
- 5) The lights can also be controlled using a remote control, you can also choose the brightness and a 6-hour timer can be set.
- 6) Before using the remote control, remove the protective plastic piece on the battery.
- 7) Always aim the remote control to the USB button.



Návod: Světelný závěs na dálkové ovládání

- 1) Světýlka nerozmotávejte, nejdříve zavěste řetěz na požadované místo a poté jej rozmotejte.
- 2) Po zavěšení a rozmotání světelného produktu zapojte do adaptéru (není součástí) a posléze do elektrické sítě.
- 3) Světýlka zapnete pomocí tlačítka na USB a dalším zmáčknutím můžete přepínat mezi 8 různými druhy svícení.
- 4) Na deváté zmáčknutí se světýlka vypnou.
- 5) Světýlka je možné také ovládat pomocí ovladače, na kterém lze nastavit i sílu jasu a nebo 6 hodinový časovač.
- 6) Před použitím ovladače z něj nejprve vysuňte ochranou fólii umístěnou na baterii.
- 7) Ovladačem miřte na tlačítko na USB.



Návod: Svetelný záves na diaľkové ovládanie

- 1) Svetielka nerozmotávajte, najskôr zaveste reťaz na požadované miesto a potom ho rozmotajte.
- 2) Po zavesení a rozmotání svetelného produktu zapojte do adaptéru (nie je súčasťou) a následne do elektrickej siete.
- 3) Svetielka zapnete pomocou tlačidla na USB a ďalším stlačením môžete prepínať medzi 8 rôznymi druhmi svietenia.
- 4) Na deviate stlačenie sa svetielka vypnú.
- 7) Svetielka je možné tiež ovládať pomocou ovládača, na ktorom je možné nastaviť silu jasu alebo 6 hodinový časovač.
- 6) Pred použitím ovládača z neho najskôr vysuňte ochrannú fóliu umiestnenú na batérii.
- 7) Ovládačom mierte na tlačidlo na USB.



Instrukcja: Świecąca zasłona sterowana

zdalnie

- 1) Nie rozwijaj świateł od razu, najpierw zawieś łańcuszek w wybranym miejscu, a następnie go rozwiń.
- 2) Po zawieszeniu i rozwinięciu lampek podłącz produkt do zasilacza (brak w zestawie), a następnie do sieci.

- 3) Włącz światła za pomocą przycisku na USB i naciśnij ponownie, aby przełączać między 8 różnymi rodzajami światła.
- 4) Po dziewiątym naciśnięciu światła gasną.
- 5) Światłami można również sterować za pomocą pilota, na którym można ustawić jasność i/lub 6-godzinny timer.
- 6) Przed użyciem pilota najpierw wysuń folię ochronną znajdującą się na baterii.
- 7) Skieruj pilot na przycisk na USB.

Használati útmutató: LED fényfüggöny - távirányítóval

- 1) A fényfüggőnyt ne szedje szét, először akassza fel a láncot az Ön által kiválasztott helyre, s csak utána bogyozza ki a fényeket.
- 2) Miután felakasztotta és kibogozta a fényeket, csatlakoztassa a terméket az adapterhez (nem tartozék), majd az elektromos hálózathoz.
- 3) A világítást az USB-porton található gombbal kapcsolja be. A gomb megnyomásával 8 különböző világításmód közül választhat.
- 4) A kilencedik gombnyomás következtében a fények kialszanak.
- 5) A fények távirányítóval is szabályozhatók, amely a fényerő vagy a 6 órás időzítő beállítására szolgál.
- 6) A távirányító használata előtt távolítsa el az akkumulátoron található védőfóliát.
- 7) A távirányítót irányítsa az USB gombra.

Manual: Lumini de Crăciun cu telecomandă

- 1) După deschiderea ambalajului, nu despărțiți firele luminilor; întâi agățați lanțul principal unde doriți și apoi despărțiți firele scurte individuale.
- 2) După ce ați agățat și despărțit luminile, conectați produsul la un adaptor (nu este inclus) și apoi la priză.
- 3) Porniți luminile folosind butonul USB și apăsați din nou pentru a schimba între cele 8 moduri diferite de lumină.
- 4) Dacă apăsați de 9 ori, opriți luminile.
- 5) Luminile pot fi de asemenea controlate folosind o telecomandă, puteți alege și intensitatea luminii și puteți seta un timer de 6 ore.
- 6) Înainte de a utiliza telecomanda, îndepărtați bucata de plastic de protecție de pe baterie.
- 7) Îndreptați întotdeauna telecomanda către butonul USB.