

## Manual: Headlamp with Motion Sensor

**Functions:** Strong light - Soft light - Motion sensor.

- 1) Power on - press the button with the power icon on it - a strong light is on.
- 2) Press again - a soft light is on.
- 3) Activating the sensor - press the button with the sensor icon - a small red spotlight will light up in the light - to turn the light off/on, you need to wave in front of the sensor (e.g. with your hand).
- 4) The light can be directed straight or slightly down.

## Návod: LED čelovka se senzorem pohybu

**Funkce:** Silné svícení - Slabé svícení - Senzor pohybu.

- 1) Zapnutí - zmáčkněte tlačítko s ikonkou zapnout - rozsvítí se silné světlo.
- 2) Opětovné zmáčknutí - svítí slabší světlo.
- 3) Aktivace senzoru - zmáčkněte tlačítko s ikonkou senzor - ve světle se rozsvítí malé červené bodové světýlko - pro vypnutí/zapnutí světla je potřeba před senzorem mávnout (např. rukou).
- 4) Světlo lze nasměrovat rovně nebo mírně dolů.

## Instrukcja obsługi:

**Funkcje:** mocne światło - słabe światło - czujnik ruchu.

- 1) Włączanie - naciśnij przycisk z ikoną włącznika - zaświeci się mocne światło.
- 2) Ponownie naciśnięcie - zaświeci się słabsze światło.
- 3) Uruchomienie czujnika - naciśnij przycisk z ikoną czujnika - na czołowiec zaświeci się małe czerwone punktowe światelko - aby wyłączyć/włączyć czołówkę należy pomachać (np. ręką) przed czujnikiem.
- 4) Światło może być skierowane prosto lub lekko w dół.

## Használati útmutató:

**Funkciók:** Erős világítás - Gyenge világítás - Mozgásérzékelő.

- 1) Bekapcsolás - nyomja meg a bekapcsolás ikonnal ellátott gombot - a készülék erősen világít.
- 2) A gomb ismételt megnyomása - a készülék gyengébben világít.
- 3) A mozgásérzékelő bekapcsolása - nyomja meg a mozgásérzékelő ikonnal ellátott gombot - a lámpán egy kis piros jelzőfény gyullad ki - a világítás ki/bekapcsolásához legyintsen (pl. a kezével) a mozgásérzékelő előtt.
- 4) A lámpát egyenesen vagy enyhén lefelé is lehet állítani.

## Instrucțiuni: Lanterna frontală cu LED-uri și senzor de mișcare

**Funcții:** Lumină puternică - Lumină moale - Senzor de mișcare.

- 1) Pornire - apăsați butonul cu pictograma de alimentare - se aprinde lumina puternică.
- 2) Apăsați din nou - se aprinde lumina moale.
- 3) Activarea senzorului - apăsați butonul cu pictograma senzorului - o mică lanternă roșie se va aprinde în lumină - pentru a opri/opri lumina, trebuie să faceți semn cu mâna în fața senzorului.
- 4) Lumina poate fi îndreptată înainte sau ușor în jos.