

Manual: RC Excavator

- 1) Unscrew the cover at the bottom of the controller, insert batteries and screw the cover back on.
- 2) Make sure that the excavator is charged. If not charged, unscrew the grey part on the body of the excavator, disconnect the battery from the excavator by pressing the lock, and connect the battery to the cable and then to an adapter (not included).
- 3) As soon as the control light on the cable goes off, the battery is charged so you can reconnect it to the excavator and screw the cover back on.
- 4) Switch the excavator on by sliding the button at the bottom to the "ON" position.
- 5) The excavator can be controlled to perform several functions - driving forwards and backwards and to the sides. With the left button, the excavator dredges, and with the right one starts to show off - he moves in different directions, dredges, and plays sounds.

Návod: Bagr na dálkové ovládání

- 1) Odšroubujte kryt, který je ve spodní části ovladače, vložte baterie a opět kryt přišroubujte.
- 2) Ujistěte se, že je bagr nabitý, popřípadě ho nabijte odšroubováním šedé části na těle bagru, odpojte baterii od bagru zmáčknutím pojistky, připojte baterii ke kabelu a následně k adaptéru (není součástí balení).
- 3) Ve chvíli, kdy kontrolní světýlko na kabelu zhasne, baterie je nabitá a můžete ji opět připojit k bagru a kryt přišroubujte.
- 4) Bagr zapnete ve spodní části přesunutím tlačítka do pozice „ON“.
- 5) Bagr pomocí ovladače zvládá několik funkcí – jízdu dopředu a dozadu a do stran. Pomocí levého tlačítka bagr bagruje, pomocí pravého se předvádí – jezdí různými směry, bagruje a hraje.

Návod: Bager na diaľkové ovládanie

- 1) Odskrutkujte kryt, ktorý je v spodnej časti ovládača, vložte batérie a opäť kryt prišróbujte.
- 2) Uistite sa, že je bager nabitý, prípadne ho nabite odskrutkovaním sivej časti na tele bágra, odpojte batérie od bágru stlačením poistky, pripojte batérie ku káblu a následne k adaptéru (nie je súčasťou balenia).
- 3) Vo chvíli, kedy kontrolné svetielko na kábli zhasne, batéria je nabitá a môžete ju opäť pripojiť k bágru a kryt priskrutkujte.
- 4) Bager zapnete v spodnej časti presunutím tlačidla do pozície „ON“.
- 5) Bager pomocou ovládača zvláda niekoľko funkcií – jazdu dopredu a dozadu a do strán. Pomocou ľavého tlačidla bager bageruje, pomocou pravého sa predvádza – jazdí rôznymi smermi, bageruje a hrá.

Instrukcja obsługi: Koparka na zdalne sterowanie

- 1) Odkręć pokrywę w dolnej części pilota, włóż baterie i ponownie przykręć pokrywę.
- 2) Upewnij się, że koparka jest naładowana lub naładuj ją. Aby to zrobić, odkręć szarą część na korpusie koparki, odłącz akumulator, wciskając przycisk blokady, podłącz akumulator do kabla a następnie do adaptera (brak w zestawie).
- 3) Gdy tylko lampka kontrolna na kablu zgaśnie, akumulator jest naładowany i można go ponownie podłączyć do koparki i przykręcić osłonę.
- 4) Włącz koparkę, przesuwając przycisk do pozycji „ON”.
- 5) Koparka wykorzystuje sterownik do obsługi kilku funkcji - jazdy do przodu i do tyłu oraz na boki. Lewy przycisk powoduje, że koparka kopie, a prawy sprawia, że koparka wykonuje różne manewry - jeździ w różnych kierunkach, kopie i gra.

Használati útmutató: Távirányítás kotrógép

- 1) Csavarja le a fedőlapot a távirányító aljáról, helyezze be az elemeket, majd csavarja vissza a fedőlapot.
- 2) Győződjön meg róla, hogy a kotrógép fel van töltve, esetleg csavarozza le a kotrógép testén található szürke részt, a zár megnyomásával válassza le az akkumulátort a gépről, majd ezt csatlakoztassa a kábelhez, valamint az adapterhez (nem része a csomagolásnak)
- 3) Amint a kábelen lévő ellenőrző fény kialszik, az akkumulátor feltöltődött, tehát csatlakoztathatja a kotrógéphez, és visszacsavarhatja a fedőlapot.
- 4) A bekapcsoláshoz húzza a kotrógép alján található gombot „ON” állásba.
- 5) A kotrógép a távirányító használatával több funkcióra is képes – mozog előre, hátra és oldalra is. A bal gomb segítségével kotor, a jobb gomb megnyomásakor pedig elindul – különböző irányokba mozog, kotor és játszik.

Instrucțiuni: Excavator cu telecomandă

- 1) Desurubați capacul de la partea de jos a telecomenzii, introduceți bateriile și înșurubați capacul înapoi.
- 2) Asigurați-vă că excavatorul este încărcat. Dacă nu este încărcat, desurubați partea gri de pe corpul excavatorului, deconectați bateria de la excavator apăsând pe mecanismul de blocare, apoi conectați bateria la cablu și apoi la un adaptor (nu este inclus).
- 3) Odată ce lumina de control de pe cablu se stinge, bateria este încărcată și o puteți reconecta la excavator și înșuruba capacul înapoi.
- 4) Porniți excavatorul glisând butonul de la partea de jos pe poziția "ON".
- 5) Excavatorul poate fi controlat pentru a efectua mai multe funcții - mers înainte și înapoi și lateral. Cu butonul din stânga, excavatorul săpă, iar cu cel din dreapta începe să se miște - se deplasează în diferite direcții, săpă și redă sunete.