

## Manual: Portable Photo Studio

- 1) Open the box.
- 2) Join on both sides in grooves.
- 3) Insert a black or white background.
- 4) Plug the included cable into the LED strip and the other end into a USB slot (for example to a laptop).
- 5) The LED strip does not have a switch, so you can turn it off by unplugging the USB cable from the source (laptop).
- 6) To fold, remove the background, remove from the grooves and expand the box.
- 7) Fold the tabs inside. Keep the box in its original packaging.

## Návod: Mini fotobox s LED osvětlením

- 1) Rozevřete box.
- 2) Spojte na obou stranách cvočkem.
- 3) Dovnitř vsadíte bílé nebo černé pozadí.
- 4) Zapojte přiložený kabel do LED pásky a druhý konec do USB slotu (například na notebooku).
- 5) LED pásek nemá vypínač, vypněte jej tedy vytažením USB kabelu ze zdroje (notebooku).
- 6) Pro složení vyjměte pozadí, rozpojte cvočky a box roztáhněte.
- 7) Ouška boxu složte dovnitř. Box uschověte v originálním obale.

## Instrukcja: Mini fotobox z LED oświetleniem

- 1) Otwórz pudełko.
- 2) Połącz boki pinezkami.
- 3) W środku umieść białe bądź czarne tło.
- 4) Podłącz dołączony kabel do taśmy LED, a drugi koniec do gniazda USB (na przykład w laptopie).
- 5) Taśma LED nie ma wyłącznika, wystarczy więc wyciągnąć kabel USB ze źródła (laptopa).

- Aby złożyć pudełko, wyciągnij tło, usuń pinezki i rozciagnij pudełko.
- Uszka boxu złoż do środka. Przechowuj box w oryginalnym opakowaniu.

## Használati útmutató: Mini fotódoboz LED megvilágítással

- Nyissa szét a dobozt.
- Rögzítse minden oldalát a kapocs segítségével.
- Helyezzen be fehér vagy fekete háttéröt.
- Csatlakoztassa a mellékelt kábel egyik végét a LED szalaghoz, a másikat pedig USB nyílásba (pl. a laptopon).
- A LED szalagnak nincs kikapcsoló gombja, kikapcsolni a kábel USB nyílásból való kihúzásával lehet (pl. a laptopból).
- A doboz szétszedése előtt távolítsa el a háttéröt, kapcsolja szét a kapcsokat, majd egyenesítse ki a dobozt.
- Hajtsa be a doboz füleit. Mindig az eredeti csomagolásban tárolja.

## Instructiuni: Mini fotobox cu iluminare LED

- Deschideți cutia.
- Uniți cele două laturi în caneluri.
- Introduceți un fundal negru sau alb.
- Conectați cablul inclus în banda LED și celălalt capăt într-un port USB (de exemplu, la un laptop).
- Banda LED nu are un comutator, deci puteți opri iluminarea deconectând cablul USB de la sursa de alimentare (laptop).
- Pentru a plia, îndepărtați fundalul, scoateți din caneluri și extindeți cutia.
- Îndoiați taburile din interior. Păstrați cutia în ambalajul original.