

Manual: Magic Drawing

- 1) Unscrew the cover on the bottom of the product, insert batteries (make sure the polarity is correct), and screw the cover back on.
- 2) Remove the protective film from the board.
- 3) Use the button on the front of the product to switch between different backlight colors.
- 4) Press and hold the button to turn off the light.
- 5) Insert task paper or black backing paper into the product's upper part. Markers used on the board will change color according to the backlight color you choose.

Návod: Kouzelné kreslení

- 1) Odšroubujte kryt ve spodní straně produktu, vložte baterie (dbejte správné polaritě) a opět kryt přišroubujte.
- 2) Odstraňte ochrannou fólii z tabulky.
- 3) Tlačítkem na přední straně produktu přepínejte mezi barvami podsvícení.
- 4) Dlouhým stisknutím světlo vypnete.
- 5) V horní části do produktu zasunujte papíry s úkoly či černý podkladový papír. Nápisů fixami mění barvu dle barvy podsvícení.

Instrukcja obsługi: Magiczne rysowanie

- 1) Odkręć pokrywę na spodzie produktu, włóż baterie (upewnij się, że polaryzacja jest poprawna) i ponownie dokręć pokrywę.
- 2) Usuń ochronną folię z tablicy.
- 3) Użyj przycisku na przodzie produktu, aby przełączać się między różnymi kolorami podświetlenia.
- 4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć światło.
- 5) Włóż papier z zadaniami lub czarny papier podkładowy do górnej części produktu. Markery używane na tablicy zmieniają kolor zgodnie z wybranym kolorem podświetlenia.

Útmutató: Varázslatos rajzolás

- 1) Csavarja le a termék alján található fedőt, helyezze be az elemeket (győződjön meg arról, hogy a polaritás helyes), majd csavarja vissza a fedőt.

- 2) Vegye le a védőfóliát a tábláról.
- 3) Használja a termék elején található gombot a különböző háttérvilágítási színek közötti váltáshoz.
- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a világítás kikapcsolásához.
- 5) Helyezzen be feladatpapírt vagy fekete háttérpapírt a termék felső részébe. A táblán használt filctollak színe megváltozik a választott háttérvilágítás színének megfelelően.

Instrukcja obsługi: Desen magic

- 1) Desfăcuți capacul de pe partea de jos a produsului, introduceți bateriile (asigurați-vă că polaritatea este corectă) și strângeți capacul la loc.
- 2) Îndepărtați filmul de protecție de pe tablă.
- 3) Utilizați butonul de pe partea din față a produsului pentru a comuta între diferite culori de fundal.
- 4) Apăsăți și mențineți apăsat butonul pentru a opri lumina.
- 5) Introduceți hârtie cu sarcini sau hârtie neagră de suport în partea superioară a produsului. Marcatoarele utilizate pe tablă își vor schimba culoarea în funcție de culoarea de fundal pe care o alegeți.