

Manual: Garden Fountain for Children

1. First, press the stake into the bottom part of the fountain so that the stake points outward from the fountain.
 2. Then, either snap the fountain onto the quick coupling of the garden hose or unscrew the inner thread and screw the hose with thread onto the fountain. Always tighten securely.
 3. Insert the fountain into the ground and turn on the water supply.
 4. After finishing playing with the fountain, turn off the water supply and disconnect it.
- **Suitable for coupling size: 1/2"**
 - **Suitable for threaded hose: 3/4"**

Návod: Zahradní fontánka pro děti

1. Do spodní části fontánky nejprve natlačte zapichovací kolík tak, aby kolík směřoval ven z fontánky.
 2. Pak fontánku nacvakněte na rychlospojku zahradní hadice či vyšroubujte vnitřní závit a do fontánky našroubujte hadici se závitem. Vždy pevně utáhněte.
 3. Poté zapíchněte fontánku do země a zapněte přívod vody.
 4. Po dokončení hrátek s fontánkou opět přívod vody vypněte a odpojte ji.
- **Vhodné pro velikost spojky: 1/2"**
 - **Vhodné pro hadici se závitem: 3/4"**

Instrukcja obsługi: Fontanna ogrodowa dla dzieci

1. Najpierw włóż kołek do dolnej części fontanny w taki sposób, aby kołek wystawał na zewnątrz fontanny.
 2. Następnie, przyczep fontannę do szybkozłącza węża ogrodowego lub odkręć wewnątrz gwint i przykręć węża z gwintem do fontanny. Zawsze dokładnie dokręć.
 3. Następnie wsadź fontannę w ziemię i włącz dopływ wody.
 4. Po zakończeniu zabaw z fontanną wyłącz dopływ wody i odepnij ją.
- **Odpowiednie dla rozmiaru złącza: 1/2"**
 - **Odpowiednie dla węża z gwintem: 3/4"**

Útmutató: Kertészeti gyermek szökőkút

1. Először nyomja be a cövek alul a szökőkút aljába úgy, hogy a cövek kifelé mutasson a szökőkútból.
2. Ezután vagy pattintsa rá a szökőkutat a kerti tömlő gyorscsatlakozójára, vagy csavarja le a belső menetet és csavarja fel a szökőkútra a menetes tömlőt. Mindig szorosán húzza meg.
3. Ezután helyezze be a szökőkutat a földbe, majd kapcsolja be a vízellátást.
4. Miután befejezte a szökőkúttal való játékot, kapcsolja ki a vízellátást és szakítsa le azt.
 - **Megfelelő csatlakozóméret: 1/2"**
 - **Megfelelő menetes tömlőhöz: 3/4"**

Manual de utilizare: Fântână de grădină pentru copii

1. Manual de utilizare: Fântână de grădină pentru copii
2. În primul rând, apăsați cuiul în partea de jos a fântânii astfel încât cuiul să iasă în exteriorul fântânii. Apoi, prindeți fântâna pe cuplajul rapid al furtunului de grădină sau desfășurați filetul interior și înșurubați furtunul cu filet pe fântână. Strângeți întotdeauna în mod sigur.
3. Apoi, introduceți fântâna în pământ și porniți alimentarea cu apă.
4. După terminarea jocului cu fântâna, opriți alimentarea cu apă și deconectați-o.
 - **Potrivit pentru dimensiunea cuplajului: 1/2"**
 - **Potrivit pentru furtun cu filet: 3/4"**