

Manual: Children's hair braider

Instructions: 1) To install the battery, unscrew the back cover and insert two AAA batteries according to the marked polarity. Replace the cover in its place. Test whether the product works; for it to function properly, the plastic cover of the spools must be correctly attached. The product is activated with the button on the handle. 2) Remove the transparent cover and put the spools on the rods without hooks. Hold the thread and insert it into the hook so that it goes around the rod with the hook. Pull the threads down through the hole approximately 5 cm. 3) After stretching the threads, snap the transparent cover back and make sure it is securely attached. Comb through the hair and pull a suitable strand of hair through the hole. For easier threading, you can use a plastic hoko. 4) By pressing the button, start the product and move the braider back and forth, wrapping the hair. Hold the hair, if possible, in the center of the hole. Try moving the braider at different speeds to create various patterns. 5) After finishing braiding, move the braider away from the hair, cut the threads, and tie the ends so they don't come undone. You can also use detachable beads to finish. 6) To wind a new thread onto small spools, remove the transparent cover from the product and attach part (F) in the center. Turn the product and attach part (G) with a hook to the left hole and part (H) to the right hole. Secure the spool with new thread on part (H). Thread it with the hook on part (G) and wrap it several times counterclockwise around the old spool on the central pin (F). Then start the winder (the transparent cover must be in place) and evenly wind the thread onto the spool by moving the hook on part (G).

Instrukcja: Zapleciony dziecięcy włosy

Instrukcje: 1) Aby zainstalować baterię, odkręć tylną klapkę i włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczoną polaryzacją. Umieść klapkę z powrotem na miejscu. Przetestuj, czy produkt działa; aby działał poprawnie, plastikowa pokrywa wrzecion musi być poprawnie zamocowana. Produkt uruchamia się przyciskiem na rękojeści. 2) Zdejmij przezroczystą pokrywę i umieść wrzeciono na prętach bez haczyków. Trzymaj nitkę i włóż ją do haka tak, aby obiegła pręt z hakiem. Przeciągnij nitki przez otwór około 5 cm w dół. 3) Po rozciągnięciu nitki, nasuń z powrotem przezroczystą pokrywę i upewnij się, że jest ona bezpiecznie zamocowana. Przeczesz włosy i przeciągnij odpowiednią pasmę włosów przez otwór. Dla ułatwienia nawlekania można użyć plastikowego haka. 4) Naciśnij przycisk, aby uruchomić produkt, a następnie poruszaj zapleciaczem tam i z powrotem, oplatając włosy. Trzymaj włosy, jeśli to możliwe, w środku otworu. Spróbuj poruszać zapleciaczem z różnymi prędkościami, aby stworzyć różne wzory. 5) Po zakończeniu zaplatania, oddal zapleciacz od włosów, przetnij nitki i zawiąż końce, aby się nie rozplątały. Możesz również użyć zdejmowalnych koralików do zakończenia. 6) Aby nawinąć nową nitkę na małe wrzeciono, zdejmij przezroczystą pokrywę z produktu i zamocuj część (F) na środku. Obróć produkt i zamocuj część (G) z haczykiem do lewego otworu i część (H) do prawego otworu. Umocuj wrzeciono z nową nitką na części (H). Nawlekaj ją haczykiem na części (G) i owijaj kilka razy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół starego wrzeciona na środkowym kołku (F). Następnie uruchom nawijarkę (przezroczysta pokrywa musi być na miejscu) i równomiernie nawijaj nitkę na wrzeciono, przesuując hak na części (G).

Használati útmutató: Gyermek hajfonó

Használati utasítás: 1) Az elem telepítéséhez csavarja le a hátsó borítót, és illesszen be két AAA elemet a jelzett polaritásnak megfelelően. Helyezze vissza a borítót a helyére. Tesztelje, hogy a termék működik-e; a megfelelő működéshez a wrézli műanyag borítójának helyesen kell lennie. A terméket a fogantyún lévő gombbal lehet aktiválni. 2) Vegye le az átlátszó borítást, és helyezze a wrézliket a horgok nélküli rudakra. Tartsa meg a fonalat, és helyezze be a horgokkal rendelkező rudakhoz úgy, hogy körbe menjen a horgos rudon. Húzza le a fonalakat az előzőleg megadott lyukon kb. 5 cm-rel. 3) A fonalak kinyújtása után pattintsa vissza az átlátszó borítást, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van. Fésülje át a haját, majd húzza át a megfelelő hajtincset a lyukon. A könnyebb áthúzás érdekében használhat műanyag horogot. 4) A gomb megnyomásával indítsa el a terméket, majd mozgassa ide-oda a fonót, befonva a haját. Tartsa a haját, ha lehetséges, az lyuk közepén. 5) Próbálja meg különböző sebességekkel mozgatni, hogy különböző mintákat hozzon létre. 6) A fonás befejezése után tegye el a fonót a hajtól, vágja el a fonalakat, és kösse meg a végüket, hogy ne oldjanak fel. Az eléréshez használhat kivehető gyöngyöket is. Az új fonal feltekeréséhez vegye le a termék átlátszó borítóját, és helyezze be a (F) részt a középre. Forgassa el a terméket, és rögzítse a (G) részt egy horggal a bal lyukba, a (H) részt pedig a jobb lyukba. Rögzítse az új fonalat a (H) részen. A fonalat vezesse át a (G) részen lévő horgon, és néhányszor tekerje körbe az óramutató járásával ellentétes irányba az öreg wrézli középső tuskéjén (F). Ezután indítsa el a tekerőt (az átlátszó borítónak a helyén kell lennie) és egyenletesen tekerje fel a fonalat a wrézli-re, a (G) részen lévő horgot mozgatva.

Instrucțiuni: Împletitor de păr pentru copii

Instrucțiuni: 1) Pentru a instala bateria, desfaceți capacul din spate și introduceți două baterii AAA conform polarității marcate. Reasezați capacul la locul lui. Testați dacă produsul funcționează; pentru ca acesta să funcționeze corect, capacul de plastic al bobinelor trebuie să fie corect fixat. Produsul se activează cu butonul de pe mâner. 2) Îndepărtați capacul transparent și așezați bobinele pe barele fără cârlige. Țineți firul și introduceți-l în cârlig astfel încât să înconjoare bara cu cârligul. Trageți firele în jos prin orificiul, aproximativ 5 cm. 3) După întinderea firelor, fixați înapoi capacul transparent și asigurați-vă că este bine fixat. Pieptănați-vă părul și trageți o șuviță potrivită prin orificiu. Pentru o trecere mai ușoară a firului prin orificiu, puteți utiliza un cârlig de plastic. 4) Apăsând butonul, porniți produsul și mișcați înapoi și înainte înfășurând părul cu împletitoarea. Țineți părul, dacă este posibil, în centrul orificiului. Încercați să mișcați împletitoarea cu diferite viteze pentru a crea diferite modele. 5) După ce ați terminat împletitul, mutați împletitoarea de pe păr, tăiați firele și legați capetele astfel încât să nu se desfacă. Puteți folosi și mărgelile detașabile pentru a finaliza. 6) Pentru a înfășura un fir nou pe bobine mici, îndepărtați capacul transparent de pe produs și atașați partea (F) în centru. Rotiți produsul și fixați partea (G) cu un cârlig în orificiul din stânga și partea (H) în orificiul din dreapta. Fixați bobina cu fir nou pe partea (H). Treceți firul cu cârligul de pe partea (G) și înfășurați-l de câteva ori în sens invers acelor de ceasornic în jurul bobinei vechi de pe axul central (F). Apoi porniți înfășurătorul (capacul transparent trebuie să fie în loc) și înfășurați uniform firul pe bobină mișcând cârligul de pe partea (G).