

Manual: Brush cutter attachment

Instructions: Unpack the product and make sure it is not damaged. Follow the instructions from your brush cutter and securely attach the attachment. If your brush cutter has a string attachment, remove it, and attach the brush cutter (use the blade attachment kit). Avoid applying excessive pressure when working with the attachment to prevent rapid wear.

Návod: Čistící nástavec na křovinořez

Návod: Vybalte produkt a ujistěte se, že není nijak poškozený. Postupujte podle návodu od Vašeho křovinořezu a dostatečně nástavec připevněte. Pokud máte na křovinořezu strunový nástavec, tak je třeba ho odmontovat a na jeho místo upevněte nástavec (použijte upevňovací sadu pro nože). Při práci na nástavec příliš netlačte, dojde k jeho rychlejšímu opotřebení.

Instrukcja: Nasadka do kosiarki płotowej

Instrukcje: Wyjmij produkt z opakowania i upewnij się, że nie jest uszkodzony. Postępuj zgodnie z instrukcjami od swojej kosiarki płotowej i bezpiecznie zamocuj nasadkę. Jeśli Twoja kosiarka płotowa ma nasadkę na struny, zdejmij ją i zamocuj nasadkę do kosiarki (użyj zestawu do mocowania ostrza). Podczas pracy z nasadką unikaj nadmiernego nacisku, aby zapobiec szybkiemu zużyciu.

Használati útmutató: Kaszálóhoz kiegészítő adapter

Használati utasítás: Csomagolja ki a terméket, és győződjön meg róla, hogy nincs sérülve. Kövesse a kaszálója utasításait, és rögzítse biztonságosan a kiegészítőt. Ha a kaszálón van fűszál-nasadka, távolítsa el, és rögzítse a kaszálót (használja a penge adapter készletet). Kerülje a túlzott nyomást a kiegészítővel való munka során, hogy elkerülje a gyors kopást.

Instrucțiuni: Atașament pentru cositoare

Instrucțiuni: Despachetați produsul și asigurați-vă că nu este deteriorat. Urmați instrucțiunile de la cositoarea dvs. și fixați cu siguranță atașamentul. Dacă cositoarea dvs. are un atașament pentru sfoară, îndepărtați-l și fixați cositoarea (utilizați setul de atașament pentru lamă). Evitați aplicarea unei presiuni excesive în timpul lucrului cu atașamentul pentru a preveni uzura rapidă.