



## Manual: Featherplume mirror sticker

- 1) Before sticking, choose a suitable place for the mirror.
- 2) Always stick on a clean, dry, level, and smooth surface.
- 3) Remove one sticker from the sheet and stick it to the back of the upper part of the mirror – we recommend starting with the top piece. Use approx. 3-4 stickers for 1 mirror piece – stick them by the edges / corners.
- 4) After placing the stickers on the mirror piece, remove the protective foils from the stickers and stick the top part of the mirror to the chosen place, then continue with the other parts.
- 5) Keep a gap of approximately 0.8 cm between the mirror pieces - the same size is the vertical gap throughout the whole mirror.
- 6) The height of the full mirror should be approximately 75 cm.
- 7) After you finish, you can remove the protective foil from the individual pieces of the mirror. The product is then ready for use.



## Návod: Nalepovací zrcadlo – píрко

- 1) Před lepením si určete vhodné místo pro nalepení celého zrcadla.
- 2) Vždy lepte na čistý, suchý, rovný a hladký povrch.
- 3) Z plata se samolepkami jednu sejměte a přilepte ji k zadní straně vrchní části zrcadla – doporučujeme zrcadlo lepit odshora. Na 1 ks zrcadla použijte vždy cca 3-4 samolepky, lepte je nejlépe u okrajů/rohů všech částí.
- 4) Po nalepení samolepek z nich odstraňte ochranné fólie a horní část zrcadla přilepte na vybrané místo, pak pokračujte v lepení dalších částí.
- 5) Části zrcadla od sebe lepte ve vzdálenosti přibližně 0,8 cm – stejně tak je totiž široká vertikální mezera v zrcadle.
- 6) Výška nalepeného zrcadla by měla být přibližně 75 cm.
- 7) Po úplném nalepení můžete z jednotlivých kusů zrcadla sejmut ochrannou fólii. Nyní je produkt připraven k používání.



## Instrukcja: naklejane lustro – piórko

- 1) Przed przyklejaniem określ miejsce, gdzie chcesz przykleić całe lustro.
- 2) Zawsze przyklejaj na czystą, równą, gładką i suchą powierzchnię.
- 3) Zdejmij jedną z płytek z naklejką i przyklej ją do tylnej części górnej części lustra – zalecamy przyklejenie lustra od góry. Zawsze używaj około 3-4 naklejek na 1 kawałek lustra, przyklej je najlepiej na krawędziach / rogach wszystkich części.
- 4) Po przyklejeniu naklejek usuń z nich folie ochronne i przyklej górną część lustra do wybranego miejsca, a następnie przystąp do klejenia innych części.

- 5) Części lustra przyklejaj w odległości około 0,8 cm – taką samą szerokość ma pionowa szczelina w lustrze.
- 6) Wysokość przyklejonego lustra powinna wynosić około 75 cm.
- 7) całkowitym przyklejeniu można usunąć folię ochronną z poszczególnych kawałków lustra. Teraz produkt jest gotowy do użycia.



## Használati útmutató: Öntapadós tükör – toll

- 1) Ragasztás előtt határozzon meg egy megfelelő helyet a teljes tükör felragasztására.
- 2) Mindig tiszta, száraz, vízszintes és sima felületre ragassza.
- 3) Távolítsunk el egy öntapadó kétoldalú ragasztó lapot a matricáról, és ragasszuk a tükör tetejének hátuljára – a tükröt felülről javasoljuk ragasztani. Mindig használjon 3-4 matricát 1 tükörhöz, a legjobb, ha a részek szélére / sarkaira ragasztja a matricát.
- 4) A matricák felragasztása után távolítsa el róluk a védőfoliákat és ragassza fel a tükör felső részét a kiválasztott helyre, majd folytassa a többi rész ragasztását.
- 5) Ragassza fel a tükör részeit kb. 0,8 cm távolságra – valamint a tükörben van egy széles függőleges rés.
- 6) A ragasztott tükör magassága kb. 75 cm kellene hogy legyen.
- 7) A teljes ragasztás után eltávolíthatja a védőfoliát a tükör egyes részeiről. A termék most már használatra kész.



## Manual: Autocolant oglindă "Pene peniță"

- 1) Înainte de lipire, alegeți un loc potrivit pentru oglindă.
- 2) Lipiți întotdeauna pe o suprafață curată, uscată, plană și netedă.
- 3) Luați un autocolant din foaie și lipiți-l pe partea din spate a părții superioare a oglinzii - vă recomandăm să începeți cu piesa de sus. Folosiți aproximativ 3-4 autocolante pentru o piesă de oglindă - lipiți-le de margine/ colțuri.
- 4) După ce ați pus autocolantele pe piesa de oglindă, îndepărtați foliile de protecție de pe autocolante și lipiți partea de sus a oglinzii în locul ales, apoi continuați cu celelalte părți.
- 5) Păstrați un decalaj de aproximativ 0,8 cm între piesele de oglindă - același decalaj vertical se menține pe întreaga oglindă.
- 6) Înălțimea oglinzii complete ar trebui să fie aproximativ 75 cm.
- 7) După ce ați terminat, puteți îndepărta folia de protecție de pe piesele individuale ale oglinzii. Produsul este acum gata de utilizare.