



## Manual: Wall Self-Adhesive Underwear

### Organizer

- 1) Stick only on a flat, smooth and clean surface.
- 2) Before sticking, clean and dry the selected surface.
- 3) Before first use, we recommend waiting at least 4-6 hours for the adhesive to properly adhere to the surface.
- 4) Slide the compartments into the grooves in the drawer (can also be used without compartments).



### Návod: Výsuvný organizér na spodní prádlo

- 1) Nalepujte pouze na rovný, hladký a čistý povrch.
- 2) Před nalepením očistěte a osušte nalepovací plochu.
- 3) Před prvním použitím doporučujeme počkat alespoň 4-6 hodin, aby se lepidlo řádně přichytilo k povrchu.
- 4) Příhrádky nasuňte do drážek v šuplíku (lze používat i bez příhrádek).



### Instrukcja obsługi: Wysuwany organizer na bieliznę

- 1) Przyklejaj tylko na płaską, gładką i czystą powierzchnię.
- 2) Przed przyklejeniem oczyść i wysusz miejsce klejenia.
- 3) Zalecamy odczekać co najmniej 4-6 godzin przed pierwszym użyciem, aby klej mógł odpowiednio przylgnąć do powierzchni.
- 4) Wsuń przegródki w rowki w szufladzie (można również używać bez przegródek).



### Használati útmutató: Kihúzható fehérnemű rendszerező

- 1) Csak sík, egyenes és tiszta felületre ragassza.
- 2) Felragasztás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a ragasztási felületet.
- 3) Az első használat előtt javasolt legalább 4-6 órát várni, míg a ragasztó megfelelően rátapad a felületre.
- 4) Csúsztassa a rekeszeket a fiók barázdáiba (rekeszek nélkül is használható)."



### Instrucțiuni: Organizator extensibil pentru lenjerie intimă

- 1) Lipiți doar pe o suprafață plană, netedă și curată.
- 2) Înainte de a lipi, curățați și uscați suprafața selectată.
- 3) Înainte de prima utilizare, recomandăm să așteptați cel puțin 4-6 ore pentru ca adezivul să se lipească corespunzător de suprafață.
- 4) Glisați compartimentele în canelurile din sertar (pot fi folosite și fără compartimente).