

Instructions: Metal shelf

- 1) Select the place where you want to attach your shelf and mark the position of the screws.
- 2) If you are going to attach the shelf to wood, plasterboard, or similar materials, screw directly to this material.
- 3) if you are going to attach the shelf to a brick wall, first predrill the holes for the dowels, clean the holes and insert the dowels.
- 4) Then screw into these dowels.
- 5) When the shelf is attached, screw the screw covers.

Návod: Kovová police

- 1) Vyberte místo, kam budete chtít policičku uchytit a naznačte si podle ní umístění šroubů.
- 2) Pokud budete policičku uchycovat do dřeva, sádkartonu, nebo podobných materiálů, tak použijte přímo vrut.
- 3) Pokud budete policičku uchycovat do cihlové zdi, tak nejdříve předvrtejte otvory pro hmoždinky, vyčistěte je a hmoždinky do nich zasuňte.
- 4) Do těchto hmoždinek poté vruty zašroubujte.
- 5) Až bude policička uchycená ke stěně vruty, tak na ně našroubujte krytky.

Instrukcja: Metalowa półka

- 1) Wybierz miejsce, w którym chcesz przymocować półkę i kierując się odległością między otworami, zaznacz położenie wkrętów.
- 2) Jeśli półkę mocujesz do drewna, płyty gipsowo-kartonowej lub podobnych materiałów, użyj bezpośrednio wkrętów.
- 3) Jeśli zamierzasz przymocować półkę do ściany z cegły, najpierw wywierć otwory na kołki, potem wyczyść je i włóż w nie kołki.
- 4) Następnie w przygotowane kołki wkręć śruby.
- 5) Gdy półka będzie już przymocowana do ściany za pomocą śrub, przykręć na nich zaślepki.

Használati útmutató: Fém polc

- 1) Válassza ki, hogy hova szeretné helyezni a polcot, és jelölje meg a csavarok helyét.
- 2) Ha a polcot fához, gipszkartonhoz vagy hasonló anyagokhoz rögzíti, csak egy csavart használjon.
- 3) Ha a polcot téglafalhoz kívánja erősíteni, először fúrja elő a tiplilyukakat, tisztítsa ki őket, majd illessze be a tipliket.
- 4) Ezután fogassa a csavarokat a tiplikbe.
- 5) Ha a polc már a falhoz van rögzítve, csavarozza rá a borítást.

Instrucțiuni: Raft metalic

- 1) Selectați locul în care doriți să montați raftul și marcați poziția șuruburilor.
- 2) Dacă veți monta raftul pe lemn, placă de gips-carton sau materiale similare, înșurubați direct în acest material.
- 3) Dacă veți monta raftul pe un perete de cărămidă, pregătiți mai întâi orificiile pentru dibluri, curățați orificiile și introduceți diblurile.
- 4) Apoi înșurubați în aceste dibluri.
- 5) Odată ce raftul este montat, înșurubați capacele pentru șuruburi.