

Manual: Self Adhesive Shower Head Holder

- 1) Clean the area where you want to stick the sticker from dust and make sure it is not greasy or dirty.
- 2) Peel off the protective foil from the back of the sticker and press it to the desired location.
- 3) Allow the adhesive to dry. You can use it after 2 hours.

Návod: Samolepící držák na sprchu

- 1) Místo, na které chcete přilepit nálepku, předem očistěte od prachu a ujistěte se, že není mastné či špinavé.
- 2) Ochrannou fólii odtrhněte ze zadní strany nálepky a přitiskněte jej na požadované místo.
- 3) Nechte lepidlo zaschnout a až po dvou hodinách držák zatěžkejte.

Instrukcja: samoprzylepny uchwyt pod prysznic

- 1) Miejsce, na które chcesz przykleić uchwyt najpierw oczyść i odtłuść.
- 2) Oderwij folię ochronną z tyłu naklejki i przyłóż ją do wybranego miejsca.
- 3) Pozostaw klej do całkowitego wyschnięcia na dwie godziny bez obciążania uchwytu.

Használati utasítás: Öntapadó zuhanytartó

- 1) Előzetesen tisztítsa meg a portól azt a területet, ahová a matricát fel szeretné ragasztani, és győződjön meg arról, hogy a terület nem zsíros vagy piszkos.
- 2) Tépje le a védőfóliát a matrica hátuljáról és nyomja rá a kívánt helyre.
- 3) Hagyja megszáradni a ragasztót, és a tartót csak két óra elteltével terhelje.

Instrucțiuni: Suport autoadeziv pentru duș

- 1) Curățați zona în care doriți să lipiți autocolantul de praf și asigurați-vă că nu este gras sau murdară.
- 2) Dezlipiți folia de protecție de pe spatele autocolantului și apăsați-l în locul dorit.
- 3) Permiteți adezivului să se usuce. Puteți să-l utilizați după 2 ore.