

Manual: Metal mop holder

User manual (attachment using adhesive): Before sticking, make sure the surface is clean and dry. Apply adhesive along the entire length of the back surface and firmly press it to the wall. Use the self-adhesive to secure the holder. Peel off the adhesive tape after 72 hours, then leave the holder for at least 48 hours without any load. For greater accuracy, we recommend using a level.

User manual (attachment using screws): Before attaching, make sure the surface is clean and dry. Mark the drilling points and drill holes. Use the correct size drill bit. Place anchors in the drilled holes. Attach the holder to the wall using screws, placing a plastic washer on the screws. Cover the screws with a metal cover. For greater accuracy, we recommend using a level.

Instrukcja: Metalowy uchwyt na mop

Instrukcja obsługi (przytwierdzenie za pomocą kleju): Przed przyklejeniem upewnij się, że powierzchnia jest wystarczająco czysta i sucha. Nałóż klej wzdłuż całej długości tylnej powierzchni i mocno dociskaj do ściany. Użyj taśmy samoprzylepnej, aby zamocować uchwyt. Odklej taśmę po 72 godzinach, a następnie pozostaw uchwyt co najmniej 48 godzin bez obciążenia. Dla większej precyzji zalecamy użycie poziomu.

Instrukcja obsługi (przytwierdzenie za pomocą śrub): Przed przytwierdzeniem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Oznacz miejsca do wiercenia i wierceń otwory. Użyj odpowiedniej wielkości wiertła. Umieść kołki w wierconych otworach. Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą śrub, umieszczając plastikową podkładkę na śrubach. Zakryj śruby metalową pokrywką. Dla większej precyzji zalecamy użycie poziomu.

Használati útmutató: Fém felmosótartó

Használati útmutató (ragasztóval való rögzítés): Mielőtt felragasztanád, győződj meg róla, hogy a felület tiszta és száraz. Vigyél fel ragasztót az egész hátsó felület hosszában, majd erősen nyomd a falhoz. Használd a öntapadót a tartó rögzítéséhez. Az öntapadót 72 óra elteltével húzd le, majd hagyd a tartót legalább 48 órán át terhelés nélkül. Nagyobb pontosság érdekében javasoljuk egy vízmérték használatát.

Használati útmutató (csavarokkal való rögzítés): Mielőtt felhelyeznéd, győződj meg róla, hogy a felület tiszta és száraz. Jelöld meg a fúrás helyét, majd fúrj lyukakat. Használj megfelelő méretű fúrót. Helyezz dugókat a fúrt lyukakba. Rögzítsd a tartót a falhoz csavarokkal, a csavarokra helyezz műanyag alátétet. Fedd le a csavarokat fém fedővel. Nagyobb pontosság érdekében javasoljuk a vízmérték használatát.

Instrucțiuni: Suport pentru mop din metal

Manual de utilizare (fixare cu ajutorul adezivului): Înainte de lipire, asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Aplicați adezivul pe toată lungimea suprafeței din spate și apăsați ferm pe perete. Folosiți banda autoadezivă pentru a fixa suportul. Dezlipiți banda adezivă după 72 de ore, apoi lăsați suportul timp de cel puțin 48 de ore fără nicio încărcătură. Pentru o precizie mai mare, recomandăm utilizarea unui nivel.

Manual de utilizare (fixare cu șuruburi): Înainte de fixare, asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Marcați punctele de găurire și găuriți orificiile. Utilizați dimensiunea potrivită a burghiului. Așezați diblurile în găurile forate. Fixați suportul pe perete cu șuruburi, plasând o șaibă