

Manual: White deluxe shelf

Instructions: Place the largest piece on the table. Connect two triangular pieces (they must be aligned the same way) with the piece with protrusions on the sides (insert them into the holes that have small circular holes next to each other), and insert this assembly into the large piece on the table. Then attach the last piece from the back of the shelf. Place the assembled shelf so that you have access to the back. Attach metal profiles to the place on the back where the top shelf (large piece) and triangles meet, so that the largest opening faces inward and the smaller holes are in the center of the boards. Attach the metal profiles using screws (the smallest size of unpainted screws). Make sure the screws are in the center of the board and perpendicular to it. Further secure the shelves using screws that you screw into the holes at the back and sides. Attach hooks as needed (they do not have pre-drilled holes). Finally, mount the shelf on the wall using anchors and screws (insert the screws through the hole in the metal profiles).

Instrukcja: Biała półeczka deluxe

Instrukcje: Połącz największy kawałek na stole. Połącz ze sobą dwa trójkątne kawałki (muszą być ustawione w ten sam sposób) za pomocą kawałka z wystającymi elementami po bokach (włożyć je do otworów, które mają obok siebie mały okrągły otwór), a następnie wstaw tę konstrukcję do dużego kawałka na stole. Następnie przymocuj ostatni kawałek od tyłu półeczki. Umieść zmontowaną półeczkę w taki sposób, abyś miał dostęp do tyłu. Przymocuj metalowe profile w miejscu na tylniej stronie, gdzie górna półka (duży kawałek) i trójkąty się stykają, tak aby największy otwór był skierowany do środka, a mniejsze otwory znajdowały się na środku desek. Przymocuj metalowe profile za pomocą śrub (najmniejszego rozmiaru śrub niemalowanych). Upewnij się, że śruby są na środku deski i prostopadle do niej. Dodatkowo zabezpiecz półeczki za pomocą śrub, które wkręcisz w otwory z tyłu i z boków. Przymocuj haczyki, jeśli to konieczne (nie mają wierconych otworów). Na koniec zamocuj półeczkę na ścianie za pomocą kołków i śrub (wsuń śruby przez otwór w metalowych profilach).

Használati útmutató: Fehér luxus polc

Használati utasítás: Helyezze el az asztalon a legnagyobb darabot. Csatlja össze a két háromszög alakú darabot (azonos módon kell igazítani), a kiálló oldalú darabbal (illeszkedtesse be a kis kör alakú lyukakba, amelyek egymás mellett vannak), majd helyezze be ezt az összeállítást az asztalon lévő nagy darabba. Ezután rögzítse az utolsó darabot a polc hátuljáról. Helyezze el a összeszerelt polcot úgy, hogy hozzáférése legyen a hátuljához. Rögzítse a fém profilokat a hátsó részen, ahol a felső polc (nagy darab) és a háromszögek találkoznak, úgy hogy a legnagyobb nyílás befelé nézzen, a kisebb lyukak pedig a táblák közepén legyenek. Rögzítse a fém profilokat csavarokkal (a festetlen csavarok legkisebb méretével). Ügyeljen arra, hogy a csavarok a deszka közepén legyenek, és merőlegesek legyenek rá. További rögzítse a polcokat csavarokkal, amelyeket becsavar a hátsó és oldalsó

lyukakba. Szükség esetén rögzítse a fogókat (nincs előre fúrt lyuk). Végül rögzítse a polcot a falra dűbelek és csavarok segítségével (helyezze be a csavarokat a fém profilok lyukán keresztül).

Instrucțiuni: Raft alb deluxe

Instrucțiuni: Așezați cea mai mare piesă pe masă. Conectați cele două piese triunghiulare (trebuie să fie aliniate în același mod) cu piesa cu proeminențe pe laterale (introduceți-le în găurile care au un mic orificiu circular lângă ele), apoi introduceți această asamblare în piesa mare de pe masă. Apoi fixați ultima piesă din spatele raftului. Așezați raftul asamblat astfel încât să aveți acces la partea din spate. Ataşați profilele metalice în locul de pe spate unde se întâlnesc raftul superior (piesa mare) și triunghiurile, astfel încât cea mai mare deschidere să fie îndreptată în interior și găurile mai mici să fie în centrul plăcilor. Fixați profilele metalice folosind șuruburi (cea mai mică dimensiune de șuruburi nevopsite). Asigurați-vă că șuruburile sunt în centrul plăcii și perpendicular pe ea. Consolidați rafturile folosind șuruburi pe care le înșurubați în găurile din spate și din lateral. Fixați cârligele la nevoie (nu au găuri preforate). În final, montați raftul pe perete folosind dibluri și șuruburi (introduceți șuruburile prin orificiul din profilele metalice).