



Manual: Magnetic Hook Wall Mount

- 1) Apply only on a flat, smooth and clean surface.
- 2) Before applying, clean and dry the surface.
- 3) Completely smooth out the bubbles under the sticker so that it adheres to the surface properly.
- 4) Before using for the first time, it is recommended to wait at least 4-6 hours for the adhesive part to adhere properly to the surface.



Návod: Nalepovací magnetický držák

- 1) Nalepujte pouze na rovný, hladký a čistý povrch.
- 2) Před nalepením očistěte a osušte nalepovací plochu.
- 3) Zcela vyhladte bublinky pod samolepkou, aby přilnula k správně k povrchu.
- 4) Před prvním použitím doporučujeme počkat alespoň 4-6 hodin, aby se lepidlo řádně přichytilo k povrchu.



Instrukcja: Magnetyczny haczyk do montażu na ścianie

- 1) Naklejaj na czystą, gładką, tylko równą powierzchnię.
- 2) Przed przyklejaniem oczyść i osusz miejsce klejenia.
- 3) Całkowicie wygładź pęcherzyki powietrza pod naklejką, aby odpowiednio przylegała do powierzchni.
- 4) Przed pierwszym użyciem poczekaj co najmniej 4-6 godzin, by klej dokładnie złapał się powierzchni.



Útmutató: Mágneses akasztó fali szerelvény

- 1) Csakis egyenes, sima és tiszta felületre ragassza!
- 2) Felragasztás előtt a ragasztandó felületet tisztítsa és szárítsa meg.
- 3) Teljesen simítsa ki a buborékokat az alátét alatt, hogy megfelelően tapadjon a felületre.
- 4) Az első használat előtt legalább 4-6 órát várjon, míg a ragasztó a felülethez alaposan hozzáragad.



Instrucțiuni: Suport magnetic cu cârlig pentru montare pe perete

- 1) Aplicați doar pe o suprafață plană, netedă și curată.
- 2) Înainte de aplicare, curățați și uscați suprafața.
- 3) Neteziți complet bulele de aer sub autocolant pentru ca acesta să adere corect la suprafață.
- 4) Înainte de a-l folosi pentru prima dată, se recomandă să așteptați cel puțin 4-6 ore pentru ca partea adezivă să se lipească corespunzător de suprafață.