

Manual: Face Brush 5in1

- 1) Turn on the massager by sliding the lever to the ON position.
- 2) Moisten your face with water and apply favorite facial cleanser.
- 3) Set a suitable attachment for the device (select from 5 attachments).
- 4) Choose between two speeds and then enclose to your face.
- 5) Clean your skin with circular motion for 2-3 minutes. Then rinse the skin with water.
- 6) To turn the massager off, slide the lever to the OFF position.

Návod: Čistící kartáček na pleť 5v1

- 1) Příklad zapněte posunutím páčky do polohy ON.
- 2) Navlhčete obličej vodou a aplikujte vhodný čistící přípravek na obličej.
- 3) Nastavte vhodný nástavec na přístroj (na výběr z 5 nástavců).
- 4) Zvolte si mezi dvěma stupni rychlosti otáčení a přiložte k obličej.
- 5) Krouživými pohyby čistěte pleť po dobu 2-3 minut. Poté pleť opláchněte vodou.
- 6) Příklad vypnete posunutím páčky do polohy OFF.

Instrukcja: Szczoteczka do oczyszczania twarzy 5w1

- 1) Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji ON.
- 2) Zwilż twarz wodą i zastosuj odpowiedni preparat do oczyszczania twarzy.
- 3) Umieść w urządzeniu odpowiednią przystawkę (do wyboru jest 5 przystawek).
- 4) Wybierz jedną z dwóch prędkości obrotów i przyłóż do twarzy.
- 5) Oczyszczaj skórę okrężnymi ruchami przez 2-3 minuty. Następnie opłucz twarz wodą.
- 6) Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć przełącznik do pozycji OFF.

Használati útmutató: 5 az 1-ben bőrtisztító kefe

- 1) Kapcsolja be a készüléket a kapcsoló ON helyzetbe állításával.
- 2) Nedvesítse meg arcát vízzel, és alkalmazzon megfelelő arctisztítót.
- 3) Állítson be egy megfelelő fejet a készülékhez (5 fej közül választhat).
- 4) Válasszon a két sebesség közül, és tegye az arcához.

- 5) Tisztítsa a bőrt 2-3 percig körkörös mozdulatokkal. Ezután öblítse le a bőrt vízzel.
- 6) A készülék kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót OFF helyzetbe.

Manual: Perie facială 5 în 1

- 1) Porniți masașorul prin glisarea levierului în poziția ON.
- 2) Umeziți fața cu apă și aplicați gelul de curățare facial preferat.
- 3) Selectați un accesoriu potrivit pentru dispozitiv (alegeți din cele 5 accesorii disponibile).
- 4) Alegeți între cele două viteze și apoi poziționați-l pe față.
- 5) Curățați pielea cu mișcări circulare timp de 2-3 minute. Apoi clătiți pielea cu apă.
- 6) Pentru a opri masașorul, glisați levierul în poziția OFF.