

## Manual: Little Talking Hamster Plush Toy

- 1) Unscrew the battery cover at the bottom of the toy and insert batteries (pay attention to the correct polarity).
- 2) Screw the cover back on and move the switch to the "ON" position.
- 3) Start talking. The hamster records your talking for up to 10 seconds.
- 4) To switch off, move the switch to the "OFF" position.

## Návod: Mluvící křeček

- 1) Odšroubujte kryt baterií vespod hračky a vložte baterie (dbejte na správnou polaritu).
- 2) Kryt znovu zašroubujte a přepněte vypínač vespod hračky do polohy „ON“.
- 3) Začněte mluvit. Křeček nahraje až 10 vteřinovou repliku.
- 4) Pro vypnutí přepněte vypínač do polohy „OFF“.

## Instrukcja: Mówiący chomik

- 1) Odkręć pokrywę baterii na spodzie zabawki i włoż baterie (zwróć uwagę na prawidłową polaryzację).
- 2) Ponownie przykręć pokrywę i przełącz włącznik na dole zabawki do pozycji "ON".
- 3) Zaczynij mówić. Chomik zarejestruje aż do 10-sekund mowy.
- 4) Aby wyłączyć zabawkę, przełącz wyłącznik do pozycji "OFF".

## Használati útmutató: Beszélő hörcsög

- 1) Csavarja le az elemtartó fedelét a játék aljáról, és helyezze be az elemeket (ügyeljen a helyes pozícióra).
- 2) Csavarja vissza a fedelet, és kapcsolja a játék alján lévő kapcsolót „ON” állásba.
- 3) Kezdjen el beszélni. A hörcsög legfeljebb 10 másodpercnyi hangot rögzít.
- 4) Kikapcsoláshoz csúsztassa a kapcsolót „OFF” állásba.

## Manual: Jucărie de plus Hamster vorbitor mic

- 1) Desfaceți capacul bateriei de la partea de jos a jucăriei și introduceți bateriile (acordați atenție polarității corecte).
- 2) Înșurubați capacul înapoi și mutați comutatorul în poziția "ON".
- 3) Începeți să vorbiți. Hamsterul înregistrează ceea ce spuneți pentru până la 10 secunde.
- 4) Pentru a opri jucăria, mutați comutatorul în poziția "OFF".