

Manual: Mini air cooler

- 1) Place the air conditioner on a flat surface of use. Open the water tank lid located on the right side of the air conditioner. Make sure that the air conditioner is not connected to a power source yet. Fill the tank with water.
- 2) When filling for the first time, approximately half of the water gets absorbed into the filter. You can then refill the water. Connect the USB cable to the back of the air conditioner and to a power source (USB port on the PC, socket adapter, etc.).
- 3) Switch on the air cooler with the power button (switch it off with the same button), then set the blowing intensity with the button with a fan.
- 4) You can set the backlight color of the tank with the light button.
- 5) We recommend not carrying filled air conditioner around, as this could cause the water to spill and damage the product.
- 6) Regularly check the amount of water in the container. Even without water the cooler will continue function, but the water needs to be topped up as soon as possible. To refill, turn off the air conditioner, disconnect it from the power source, and add water.
- 7) Allow the air conditioner to dry completely when not in use.

Návod: Stolní klimatizace

- 1) Položte klimatizaci na rovný povrch, kde ji budete používat. Otevřete poklop nádržky na vodu umístěné na pravé straně klimatizace. Ujistěte se, že klimatizace není připojena ke zdroji elektrické energie. Naplňte nádržku vodou.
- 2) Při prvním naplnění se přibližně polovina vody z nádržky nasákne do filtru. Vodu můžete následně dolít. Připojte USB kabel do konektoru na zadní straně klimatizace a do zdroje energie (USB port v PC, adaptér do zásuvky atd.).
- 3) Zapněte klimatizaci tlačítkem napájení (tím samým tlačítkem se klimatizace i vypíná), poté si nastavte intenzitu foukání tlačítkem s vyobrazením větráku.
- 4) Tlačítkem s vyobrazením světla si můžete nastavit barvu podsvícení nádržky.
- 5) Naplněnou klimatizaci doporučujeme nepřenášet, mohlo by dojít k vylití vody a poškození produktu.
- 6) Pravidelně kontrolujte množství vody v nádobce. I když voda dojde, klimatizace bude ještě stále chladit, ale je třeba co nejdříve vodu doplnit. V tomto případě klimatizaci vypněte, odpojte od zdroje napájení a vodu dolijte.
- 7) Když nebudete klimatizaci déle používat, nechte ji plně vysušit.

Instrukcja: Klimatyzacja na stół

- 1) Umieść klimatyzator na płaskiej powierzchni, na której będziesz go używać. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę znajdującą się po prawej stronie klimatyzatora. Upewnij się, że klimatyzator nie jest podłączony do źródła zasilania. Napełnij zbiornik wodą.
- 2) Przy pierwszym napełnieniu około połowa wody ze zbiornika zostaje wchłonięta przez filtr. Możesz potem uzupełnić wodę. Podłącz kabel USB do złącza z tyłu klimatyzatora i do źródła zasilania (port USB w komputerze, adapter gniazdka itp.).
- 3) Włącz klimatyzację przyciskiem zasilania (ten sam przycisk również wyłącza klimatyzację), następnie ustaw intensywność nadmuchu przyciskiem z obrazkiem wentylatora.
- 4) Możesz ustawić kolor podświetlenia zbiornika za pomocą przycisku z obrazkiem światła.
- 5) Zalecamy nie przenosić napełnionego klimatyzatora, ponieważ może to spowodować rozlanie wody i uszkodzenie produktu.
- 6) Regularnie sprawdzaj ilość wody w pojemniku. Nawet jeśli woda się skończy, klimatyzator nadal będzie chłodził, ale wodę należy jak najszybciej uzupełnić. W takim przypadku wyłącz klimatyzator, odłącz go od źródła zasilania i dolej wody.
- 7) Pozostaw klimatyzator do całkowitego wyschnięcia, kiedy go nie używasz.

Használati utasítás: Mobil léghűtő

- 1) Helyezze a léghűtőt egyenes felületre, ahol használni szeretné. Nyissa ki a víztartály fedelét, amely a léghűtő jobb oldalán található. Győződjön meg róla, hogy a léghűtő nincs csatlakoztatva áramforráshoz. Töltse meg a víztartályt vízzel.
- 2) Az első feltöltéskor a tartályba töltött víz fele felszívódik a szűrőbe. A vizet utólag feltöltheti. Csatlakoztassa az USB-kábelt a léghűtő hátoldalán lévő csatlakozóhoz és egy áramforráshoz (számítógép USB portja, konnektor adapter stb.).
- 3) Kapcsolja be a léghűtőt a bekapcsológombbal (ugyanaz a gomb szolgál a léghűtő kikapcsolására), majd állítsa be a fűvási erősséget a ventilátor képével ellátott gombbal.
- 4) A tartály világításának színét a fényt jelölő gomb megnyomásával állíthatja be.
- 5) Javasoljuk, hogy a vízzel töltött léghűtőt ne helyezze át. A termék áthelyezése a víz kifolyását és a léghűtő meghibásodását eredményezheti.

- 6) Rendszeresen ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. A léghűtő még a tartály kiürülése után is hűteni fog, viszont a vizet minél hamarabb újra kell tölteni. Kapcsolja ki a léghűtőt, válassza le az áramforrásról, és töltsse fel a tartályt vízzel.
- 7) Ha hosszabb ideig nem használja a léghűtőt, hagyja teljesen kiszáradni azt.

Manual: Răcitor de aer miniatură

- 1) Așezați răcitorul de aer pe o suprafață plană înainte de utilizare. Deschideți capacul rezervorului de apă situat pe partea dreaptă a răcitorului de aer. Asigurați-vă că răcitorul de aer nu este încă conectat la o sursă de alimentare. Umpleți rezervorul cu apă.
- 2) La prima umplere, aproximativ jumătate din apa este absorbită în filtru. Apoi puteți reumple apa. Conectați cablul USB la partea din spate a răcitorului de aer și la o sursă de alimentare (port USB pe PC, adaptor pentru priză etc.).
- 3) Porniți răcitorul de aer cu butonul de pornire (opriți-l cu același buton), apoi setați intensitatea suflului cu butonul de reglare a ventilatorului.
- 4) Puteți seta culoarea fundalului rezervorului cu butonul de lumină.
- 5) Recomandăm să nu transportați răcitorul de aer umplut în jur, deoarece acest lucru ar putea duce la vărsarea apei și la deteriorarea produsului.
- 6) Verificați regulat cantitatea de apă din rezervor. Chiar și fără apă, răcitorul va continua să funcționeze, dar apa trebuie reumplută cât mai curând posibil. Pentru a reumple, opriți răcitorul de aer, deconectați-l de la sursa de alimentare și adăugați apă.
- 7) Lăsați răcitorul de aer să se usuce complet atunci când nu este în uz.