

Manual: Kids Flashlight Storybook

Projector

- 1) Unscrew the back cover, insert two AA batteries and screw the cover back on.
- 2) Insert the film into the projector and switch the toy on by pressing the button on the side of the projector.
- 3) Rotate the top of the projector until the image is focused, depending on the distance of the wall where you project.
- 4) Switch to next image by rotating the wheel. You can use the product without the film as a flashlight.
- 5) Use only in the dark - images won't be visible in the daylight.

Návod: Dinosauří projektor

- 1) Odšroubujte zadní kryt, vložte dvě AA baterie a kryt opět přišroubujte.
- 2) Vložte film do projektoru a zapněte hračku pomocí tlačítka na straně projektoru.
- 3) Horní částí projektoru otáčejte dokud nebude obrázek ostrý, ostrost je potřeba měnit dle vzdálenosti od stěny.
- 4) Obrázky na filmu se přepínají manuálním otočením kolečka. Bez filmu lze použít jako baterku.
- 5) Používejte pouze za tmy. Na světle nebudou obrázky vidět.

Instrukcja obsługi: Mini projektor z dinozaurami

- 1) Odkręć tylną pokrywę, włóż dwie baterie AA i przykręć z powrotem.
- 2) Włóż film do projektoru i włącz zabawkę przyciskiem z boku.
- 3) Kręć górną częścią projektoru, aż obraz będzie ostry, ostrość musi się zmieniać w zależności od odległości od ściany.
- 4) Obrazy na filmie są przełączane poprzez ręczne przekręcanie koleczka. Projektor bez filmu może służyć jako latarka.
- 5) Używaj tylko w ciemności. Zdjęcia nie będą widoczne w świetle.

Használati útmutató: Dino projektor

- 1) Csavarozza le a hátlapot, helyezzen be két AA elemet, majd rakja vissza a hátlapot.
- 2) Tegye a filmet a projektorba, és a kivetítő oldalán található gombbal kapcsolja be a játékot.
- 3) A kép élesítéséhez forgassa el a projektor tetejét. Az élességet a faltól való távolság szerint kell változtatni.

- 4) A tárcsa kézi elforgatásával válthatók a filmen lévő képek. Film nélkül zseblámpaként is használható.
- 5) Csak sötétben használja. A képek fényben nem láthatóak.



instrucțiuni: proiector de dinozauri

- 1) Desfaceți capacul din spate, introduceți două baterii tip AA și strângeți capacul la loc.
- 2) Introduceți filmul în proiector și porniți jucăria apăsând butonul de pe lateralul proiectorului.
- 3) Rotiți partea de sus a proiectorului până când imaginea este focalizată, în funcție de distanța peretelui pe care proiectați.
- 4) Schimbați la următoarea imagine rotind roata. Puteți utiliza produsul fără film ca o lanternă.
- 5) Utilizați doar în întuneric - imaginile nu vor fi vizibile în timpul zilei.