

## Manual: LED Closet Motion Sensor Light-battery 10LED

- 1) Light with a motion sensor that lights up automatically in the dark when motion is detected. After approx. 25 seconds, the light switches itself off. The light turns on again when motion is detected. The light cannot be turned off manually.
- 2) Open the battery cover on the side of the product, insert 4x AAA batteries (not included) and close the cover. Make sure the polarity is correct. Apply the magnetic tape to the selected location. The light can be removed from it and used elsewhere.

## Návod: Svítící LED pásek se senzorem pohybu

- 1) Interiérové světlo se senzorem pohybu, které se ve tmě po zachycení pohybu automaticky rozsvítí. Po cca 25 vteřinách se světlo samo vypne a zapne znovu při detekci pohybu. Světlo nelze manuálně vypnout.
- 2) Otevřete kryt na baterie z boku výrobku, vložte 4 AAA baterie (nejsou součástí balení) a kryt zavřete. Dbejte na správnou polaritu. Magnetický pásek nalepte na požadované místo. Světlo z něj lze sejmout a použít jinde.

## Instrukcja: Świecący pasek LED z czujnikiem ruchu

- 1) Jest to oświetlenie wnętrz z czujnikiem ruchu, które zapala się automatycznie w ciemności po wykryciu ruchu. Po około 25 sekundach światło wyłącza się i ponownie włącza po ponownym wykryciu ruchu. Światła nie można wyłączyć ręcznie.
- 2) Otwórz pokrywę baterii z boku produktu, włóż 4 baterie AAA (brak w zestawie) i zamknij pokrywę. Upewnij się, że bieguny baterii są poprawnie ustawione. Przyklej pasek w wybranym miejscu. Światło można z niego wyjąć i użyć w innym miejscu.

## Használati útmutató: LED világítás mozgásérzékelővel

- 1) Mozgásérzékelővel ellátott beltéri lámpa, ami mozgást érzékelve automatikusan világítani kezd a sötétben. Körülbelül 25 másodperc elteltével a fény automatikusan kikapcsol, majd újabb mozgásérzékelésnél újra bekapcsol. A lámpát nem lehet manuálisan kikapcsolni.
- 2) Vegye le a lámpa oldalán található elemtartó fedelét, helyezzen be 4 darab AAA elemet (nem tartozék), majd zárja vissza. Győződjön meg a megfelelő polaritásról. Ragassza a mágneses szalagot a kívánt helyre. A lámpát könnyen leveheti és áthelyezheti máshova.

## Manual: Lumină cu senzor de mișcare LED pentru dulap - baterie 10 LED

- 1) Lumină cu senzor de mișcare care se aprinde automat în întuneric când detectează mișcare. După aproximativ 25 de secunde, lumina se stinge singură. Lumina se aprinde din nou când detectează mișcare. Lumina nu poate fi oprită manual.

- 2) Deschideți capacul bateriei de pe lateralul produsului, introduceți 4 baterii AAA (nu sunt incluse) și închideți capacul. Asigurați-vă că polaritatea este corectă. Aplicați banda magnetică în locația aleasă. Lumina poate fi îndepărtată și folosită în altă parte.