

Manual: Christmas Doll Elf Gnome with LED Light

- 1) Remove the battery cover at the bottom of the product. Insert 3x AAA batteries and close again.
- 2) Slide the button to the side to turn on/off.

Návod: Svítící vánoční skřítek

- 1) Odejměte kryt na baterie ve spodní části produktu. Vložte 3x AAA baterie a opět uzavřete.
- 2) Zapněte/vypněte posunutím čudlíku do strany.

Instrukcja: Choinkowy skrzat z lampką LED

- 1) Usuń pokrywę baterii znajdującą się na spodzie produktu. Włóż 3 baterie typu AAA i zamknij ponownie.
- 2) Przesuń przycisk na bok, aby włączyć/wyłączyć.

Útmutató: Karácsonyi manó LED fénykörrel

- 1) Távolítsa el a termék alján lévő elemfedőt. Helyezzen be 3 db AAA típusú elemet, majd zárja vissza.
- 2) Csúsztassa el az oldalsó gombot az be-/kikapcsoláshoz.

Instrucțiuni: Gnom de Crăciun cu lumină LED

- 1) Îndepărtați capacul bateriei de la partea de jos a produsului. Introduceți 3 baterii tip AAA și închideți din nou.
- 2) Glisați butonul în lateral pentru a porni/opri.