



Manual: Christmas Snowflake Path Lights

- 1) Open the cover and insert the batteries. Close the cover again.
- 2) First press ON – the product turns on.
- 3) Press 6H TIMER a second time - the timer will be set.
- 4) Third press OFF – to turn off the product.
- 5) If the temperatures drop below 0°C, we recommend wrapping the box in cotton wool or a piece of cloth - the batteries will be better protected from freezing and thus extend their life.
- 6) We recommend placing the box in a place where it will not be exposed to direct rain and there is no risk of it sinking into the water.



Návod: Venkovní vánoční osvětlení

- 1) Otevřete kryt a vložte baterie. Kryt opět uzavřete.
- 2) První zmáčknutí ON – produkt se zapne.
- 3) Druhé zmáčknutí 6H TIMER – nastaví se časovač.
- 4) Třetí zmáčknutí OFF – pro vypnutí produktu.
- 5) Pokud teploty klesnou pod 0°C, doporučujeme krabičku zabalit do vaty či kusu látky – baterie budou lépe chráněny před mrazem a prodloužíte tím jejich životnost.
- 6) Doporučujeme umístit krabičku na místo, kde nebude vystavena přímému dešti a nehrozí její potopení do vody.



Instrukcja obsługi: Zewnętrzne światła

choinkowe

- 1) Otwórz pokrywę i włóż baterie. Zamknij pokrywę ponownie.
- 2) Pierwsze naciśnięcie WŁ. – uruchamia produkt.
- 3) Drugie naciśnięcie 6H TIMER – ustawia timer.
- 4) Trzecie naciśnięcie WYŁ. – wyłącza produkt.
- 5) Jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C, zalecamy owinięcie pudełka w bawełnę lub kawałek materiału - baterie będą lepiej chronione przed zamarznięciem, co przedłuży ich życie.
- 6) Zalecamy umieszczenie pudełka w miejscu, gdzie nie będzie narażone na bezpośredni deszcz i nie będzie ryzyka zanurzenia go w wodzie.



Használati útmutató: test Kültéri karácsonyi

fények

- 1) Nyissa ki a fedelét és helyezze be az elemeket. Zárja be újra a fedelét.
- 2) Első nyomásra BE - bekapcsolja a terméket.
- 3) Második nyomásra 6H IDŐZÍTŐ - beállítja az időzítőt.
- 4) Harmadik nyomásra KI - kikapcsolja a terméket.
- 5) Ha a hőmérséklet 0°C alá esik, javasoljuk, hogy pamutgyapotba vagy egy darab ruhába csomagolja be a dobozt - így jobban védve vannak az elemek a fagyástól, és meghosszabbítják élettartamukat.
- 6) Ajánljuk, hogy helyezze el a dobozt olyan helyre, ahol nem éri közvetlen eső és nincs veszélye, hogy vízbe merül.



Instrucțiuni: Lumini de Crăciun pentru exterior

- 1) Deschideți capacul și introduceți bateriile. Închideți capacul din nou.
- 2) Prima apăsare PE - produsul se aprinde.
- 3) A doua apăsare 6H TIMER - se setează cronometrul.
- 4) A treia apăsare OP - pentru a opri produsul.
- 5) Dacă temperatura scade sub 0°C, recomandăm înfășurarea cutiei în bumbac sau o bucată de pânză - bateriile vor fi mai bine protejate împotriva înghețului și astfel li se va prelungi durata de viață.
- 6) Recomandăm plasarea cutiei într-un loc unde nu este expusă direct ploii și nu există riscul scufundării în apă.