



Manual: LED Light Net

- 1) First, place the product in the desired location and after, connect it to the power supply.
- 2) Ensure that the connection point to the power supply and the power adapter is placed where water cannot reach it.
- 3) The product turns on when connected to the power supply and turns off when disconnected from the power supply.
- 4) The control box is located on the cable - the button on the control box allows you to switch between 8 types of lighting.

Warning: In case of damage, stop using the product. Keep the power source and control box in a sheltered and dry area. Do not manipulate the product when it is wet. Do not submerge the product in water. Do not use it in places where water could enter the power source (e.g., into an extension cord).



Návod: Světelná síť

- 1) Umístěte produkt na požadované místo a poté produkt zapojte do elektrické sítě.
- 2) Ujistěte se, že místo připojení do sítě a napájecí adaptér je na místě, kam se nedostane voda.
- 3) Produkt se zapne zapojením do elektrické sítě a vypne vypojením z elektrické sítě.
- 4) Kontrolní krabičkou jež je umístěna na kabelu - lze přepínat mezi 8 druhů svícení.

Upozornění: V případě poškození přestaňte produkt používat. Zdroj energie a ovládací krabičku udržujte v zastřešeném prostoru a v suchu. Nemanipulujte s produktem, když je mokrá. Neponořujte produkt do vody. Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít, k zatečení vody do zdroje energie (například do prodlužovacího kabelu).



Instrukcja: Świecząca sieć

- 1) Najpierw umieść produkt w żądanym miejscu, a następnie podłącz go do źródła zasilania.
- 2) Upewnij się, że punkt podłączenia do źródła zasilania oraz adapter zasilania są umieszczone w miejscu, gdzie nie sięga woda.
- 3) Produkt włącza się po podłączeniu do źródła zasilania i wyłącza po odłączeniu od źródła zasilania.
- 4) Skrzynka sterująca znajduje się na kablu - przycisk na skrzynce sterującej pozwala przełączać się między 8 rodzajami oświetlenia.

Ostrzeżenie: W przypadku uszkodzenia należy przestać używać produktu. Przechowuj źródło zasilania i skrzynkę sterującą w suchym i zabezpieczonym miejscu. Nie manipuluj produktem, gdy jest mokry. Nie zanurzaj produktu w wodzie. Nie używaj go w miejscach, gdzie woda mogłaby dostać się do źródła zasilania (np. do przedłużacza).



Használati útmutató: LED-es fényháló

- 1) Először helyezze el a terméket a kívánt helyen, majd csatlakoztassa az áramforráshoz.
- 2) Győződjön meg arról, hogy az áramforrás és az adapter csatlakozási pontja olyan helyen van elhelyezve, ahol nem éri víz.
- 3) A termék bekapcsol, amikor csatlakozik az áramforráshoz, és kikapcsol, amikor leválasztja az áramforrást.
- 4) A vezérlődoboz a kábelre van helyezve - a vezérlődoboz gombjával váltani lehet a 8 féle világítás között.

Figyelmeztetés: Sérülés esetén hagyja abba a termék használatát. Tartsa az áramforrást és a vezérlődobozt fedett és száraz helyen. Ne manipulálja a terméket nedves állapotban. Ne merítse a terméket vízbe. Ne használja olyan helyeken, ahol a víz bejuthat az áramforrásba (pl. hosszabbítókábelbe).



Manual: Rețea de lumini

- 1) Mai întâi, așezați produsul în locul dorit și apoi conectați-l la rețea.
- 2) Asigurați-vă că punctul de conectare la sursa de alimentare și la adaptorul de alimentare este amplasat acolo unde apa nu poate ajunge la el.
- 3) Produsul pornește când este conectat la rețea și se oprește când este deconectat de la rețea.
- 4) Caseta de control este amplasată pe cablu - butonul de pe caseta de control vă permite să comutați între 8 tipuri de iluminare.

Avertizare: În caz de deteriorare, nu mai utilizați produsul. Păstrați sursa de alimentare și cutia de control într-o zonă protejată și uscată. Nu manipulați produsul când este umez. Nu scufundați produsul în apă. Nu îl utilizați în locuri în care apa ar putea pătrunde în sursa de alimentare (de exemplu, într-un prelungitor).