



## Manual: Octopus Cup

- 1) Clean the surface before use.
- 2) Remove the protective film from the suction cup and loosen the screw.
- 3) Press the hook on the wall and tighten the screw.
- 4) Use a screw to tighten the seal that secures the suction cup to the wall.
- 5) The hook can be easily moved at any time if the seal is released again.



## Návod: Háček s přísavkou

- 1) Před použitím vyčistěte nalepovací plochu.
- 2) Sundejte z přísavky ochrannou fólii a povolte šroub.
- 3) Přimáčkněte háček na stěnu a utáhněte šroub.
- 4) Pomocí šroubu se utáhne těsnění, které připevní přísavku ke stěně.
- 5) Háček lze kdykoliv jednoduše přemístit, pokud se těsnění opět povolí.



## Návod: Háčik s přísavkou

- 1) Pred použitím vyčistite nalepovacia plochu.
- 2) Zložte z prísavky ochrannú fóliu a povolte šrób.
- 3) Pritlačte háčik na stenu a utiahnite šrób.
- 4) Pomocou šróbov sa utiahne tesnenie, ktoré pripevní prísavku k stene.
- 5) Háčik je možné kedykoľvek jednoducho premiestniť, pokiaľ sa tesnenie opäť povolí.



## Instrukcja obsługi: Haczyk z przyssawką

- 1) Oczyść powierzchnię przed mocowaniem haczyka.
- 2) Usuń folię ochronną z przyssawki i poluzuj śrubę.
- 3) Docisnij przyssawkę haczyka do ściany i dokręć śrubę.
- 4) Za pomocą śruby uszczelka mocująca zostaje dokręcona, dzięki czemu przyssawka haczyka jest dobrze umocowana na ścianie.
- 5) Hak można łatwo przesunąć w inne miejsce w dowolnym momencie, jeśli tylko śruba zostanie poluzowana.



## Használati útmutató: Tapadókorongos akasztó

- 1) Használat előtt tisztítsa meg a felületet, ahova helyezni szeretné az akasztót.
- 2) Távolítsa el a tapadókorongon található védőfóliát, majd lazítsa meg a csavart.
- 3) Nyomja az akasztót a falra, és húzza meg a csavart.
- 4) A csavar s meghúzásával megfeszül a tömítés, amely a tapadókorongot a falhoz rögzíti.
- 5) Az akasztó bármikor könnyen mozgatható, ha a tömítés elenged.



## Instrucțiuni: Cârlig cu ventuză

- 1) Curățați suprafața înainte de utilizare.
- 2) Îndepărtați folia de protecție de pe ventuză și slăbiți șurubul.
- 3) Apăsați cârligul pe perete și strângeți șurubul.
- 4) Utilizați un șurub pentru a strânge etanșeitatea care fixează ventuza pe perete.
- 5) Cârligul poate fi mutat cu ușurință în orice moment dacă etanșeitatea este eliberată din nou.