

Manual: Travel table for the car with a holder

Instructions: Attach the table to the base, and secure the mobile phone holder to the front of the table. Insert the base into the central panel in the cup holder. Make sure it is securely attached. By turning clockwise, you can expand the base to secure it better. Loosening and tightening the nuts allows you to release the arms of the base and adjust them to different positions.

Návod: Cestovní stolek do auta s držákem

Návod na použití: Připevněte stolek na základnu a držák na mobilní telefon upevněte k přední straně stolku. Základnu vložte do středového panelu do stojánu na pití. A ujistěte se, že je dostatečně upevněná. Otáčením po směru hodinových ručiček je možné základnu roztáhnout a tím lépe upevnit. Povoláním a utažením matek je možné ramena základny uvolnit a nastavit do různých pozic.

Instrukcja: Podróżny stolik do samochodu z uchwytem

Instrukcje: Przymocuj stolik do podstawy, a uchwyt na telefon komórkowy umocuj do przodu stolika. Włóż podstawę do środkowej części panelu w uchwycie na kubek. Upewnij się, że jest pewnie przymocowana. Obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, możesz rozszerzyć podstawę, aby lepiej ją umocować. Poluzowanie i dokręcenie nakrętek pozwala na uwolnienie ramion podstawy i dostosowanie ich do różnych pozycji.

Használati útmutató: Utazó asztal autóhoz tartóval

Használati utasítás: Rögzítse az asztalt az alapra, és a mobiltelefon tartót rögzítse az asztal elejére. Helyezze be az alapot az italtartó központi paneljébe. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzített. Az óramutató járásával megegyező irányban való forgatással kibővítheti az alapot, hogy jobban rögzítse. Az anyák lazításával és meghúzásával lehetőség nyílik az alap karjainak felengedésére és különböző pozíciókba való beállítására.

Instrucțiuni: Masă de călătorie pentru mașină cu suport

Instrucțiuni: Prindeți masa pe baza, iar suportul pentru telefon mobil fixați-l în fața mesei. Introduceți baza în panoul central în suportul pentru pahar. Asigurați-vă că este bine fixată. Prin întoarcerea în sensul acelor de ceasornic, puteți extinde baza pentru a o fixa mai bine. Deschizând și strângând șuruburile, puteți elibera brațele bazei și le puteți regla în diferite poziții.